

Уважаемый клиент сервиса «ПРИМИ КАРТУ!»!

Вы уже купили терминал, а банк одобрил Вам эквайринг.

Вам осталось выполнить несколько простых шагов, чтобы начать принимать оплату банковскими картами от своих клиентов.

Следуйте данной инструкции для подключения терминала к аппарату самообслуживания.



ШАГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАХ D200 К АППАРАТУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Перед выполнением инструкции уточните у производителя аппарата самообслуживания (далее – аппарат), по какому виду связи терминал будет получать Интернет-соединение: через сам <u>аппарат</u> (стандартно), через <u>sim-карту</u> или <u>Wi-Fi</u> (опционально).

Подключите терминал к аппарату в соответствии со спецификацией производителя. Терминал автоматически включится при подаче питания и выйдет в рабочий режим с появлением окна сообщения **Ожидание команды от ККМ**¹.



<u>WWW.PRIMIKARTU.RU</u> 8 800 700 53 24



1 Настройка Интернет-соединения

- 1.1. Через связь на аппарате (стандартно)
- Выйти в меню терминала из рабочего режима САNCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678² → ENTER.
- Терминал перейдет в меню UNIPOS³, где нужно выбрать: Параметры³ → Редактирование⁴ → SmartSale⁵ → Связь с банком⁶ → Через кассу⁷.
- Перезагрузить терминал: нажатиями на CANCEL вернитесь в меню UNIPOS³ → Служебные операции⁸ → Перезагрузка терминала⁹ → ENTER → ENTER.
- Терминал начнет получать Интернет-соединение через аппарат (никакого визуального подтверждения не будет) и выйдет в окно **SmartSale**⁶.
- Перезагрузить аппарат самообслуживания.



<u>WWW.PRIMIKARTU.RU</u> 8 800 700 53 24



1.2. Через sim-карту (опционально)

- Вставивить sim-карту, сняв крышку на оборотной стороне терминала.
- Выйти в меню терминала из рабочего режима САNCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678² → ENTER.
- Терминал перейдет в меню UNIPOS³, где нужно выбрать: Параметры³ → Редактирование⁴ → SmartSale⁵ → Связь с банком⁶ → Через терминал¹⁰.
- Терминал начнет получать Интернет-соединение через sim-карту (никакого визуального подтверждения не будет).
- Перезагрузить терминал: нажатиями на CANCEL вернитесь в меню UNIPOS³ → Служебные операции⁸ → Перезагрузка терминала⁹ → ENTER → ENTER.
- Перезагрузить аппарат самообслуживания.





1.3. Через Wi-Fi (опционально)

- Выйти в меню терминала из рабочего режима САNCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678² → ENTER.
- Терминал перейдет в меню UNIPOS³, где нужно выбрать: Параметры³ → Редактирование⁴ → SmartSale⁵ → Связь с банком⁶ → Через терминал¹⁰.
- Выйти в меню терминала из рабочего режима САNCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678² → ENTER.
- Терминал перейдет в меню UNIPOS³, где нужно выбрать: Параметры³ → Редактирование⁴ → Коммуникации¹¹ → GSM/GPRS¹² → Тип соединения¹³ → WIFI¹⁴ → Настройка WIFI¹⁵ → SSID¹⁶ → Ввод логина¹⁷ → Схема шифрации¹⁸ → WPA2¹⁹ → Ключ WPA²⁰ → Ввод пароля²¹.
- Перезагрузить терминал: нажатиями на **CANCEL** вернитесь в меню **UNIPOS³** → **Служебные операции⁸ → Перезагрузка терминала⁹ → ENTER** → **ENTER**.



• Перезагрузить аппарат самообслуживания.

<u>WWW.PRIMIKARTU.RU</u> 8 800 700 53 24



| D200 PO-10-15 33/09/00 PO-10-15 33/09/00 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO-10-15 PO | 25 D 200 20-20-35 33/2010 УПЕ ТИП Соединения ОБЩие настройки настройка WIFI ШЛЮЗЫ Эквайринг | роор Волоски загане Колоски загане Мите Колоски загане Иномер ключа Ключ wep 1 Ключ wep 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D 200 2010.151 33/32100 WIFI SSID ITG_Guest | 28 D200 | D200 |
| 20 | 22) В 200 В 2014 2372200 WIF Ключ WPA 12345678 | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ НА РАХ D200 ЧЕРЕЗ WI-FI | | |

2 Настройка взаимодействия с аппаратом самообслуживания

2.1. Через USB-порт

- Выйти в меню терминала из рабочего режима САNCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678² → ENTER.
- Терминал перейдет в меню UNIPOS³, где нужно выбрать: Параметры³ → Редактирование⁴ → SmartSale⁵ → Порт терминала²² → USB²³.
- Перезагрузить терминал: нажатиями на CANCEL вернитесь в меню UNIPOS³: Служебные операции⁸ → Перезагрузка терминала⁹ → ENTER → ENTER.

2.2. Через СОМ-порт

- Выйти в меню терминала из рабочего режима САNCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678² → ENTER.
- Терминал перейдет в меню UNIPOS³, где нужно выбрать: Параметры³ → Редактирование⁴ → SmartSale⁵ → Порт терминала²² → COM-порт²³→ Выбрать скорость передачи в соответствии со спецификацией производителя (по стандарту – 115200)²⁴.



- Перезагрузить терминал: нажатиями на CANCEL вернитесь в меню UNIPOS³: Служебные операции⁸ → Перезагрузка терминала⁹ → ENTER → ENTER
- Перезагрузить терминал: нажатиями на CANCEL вернитесь в меню UNIPOS³: Служебные операции⁸ → Перезагрузка терминала⁹ → ENTER → ENTER.

| 22 | 23 | 24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80-10-14 30-80-00 SMARTSALE РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ РАБОТА С КАССОЙ ПОРТ ТЕРМИНАЛА СВЯЗЬ С БАНКОМ РАЗМЕР SA-ПАКЕТА ВЫБОР ТЕГМИНАL ID ВЫБОР ТЕГМИНАL ID | 201-301-34 331-821-00 KOMMYHIKALINI COM-NOPT USB ETHERNET WIFI PIPE BLUETOOTH | 8%-30-34 13/18/100 СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 4800 9600 19200 38400 57600 115200 |
| НАСТРОЙКА ВЗАИМОЛЕЙ | | |

- 3 Проведение тестовой оплаты в соответствии с инструкцией производителя
 - Если успешно, то будут выполнены 3 условия: 1) цена на терминале=цена на машине, 2) деньги с карту списаны, 3) товара выдан.
 - Если не соблюдено условие 1, то обратитесь к производителю аппарата, так как цена подается с аппарата.
 - Если не соблюдено условие 2, то проверьте настройки Интернет-соединения:
 - ✓ через Wi-Fi/sim убедитесь, что есть соответствующее графическое обозначение в правом верхнем углу;
 - ✓ через Wi-Fi перейдите в настройки роутера и проверьте, есть ли подключенные устройства. При необходимости измените настройки Wi-Fi на роутере и терминале;
 - ✓ через sim проверьте баланс на sim-карте;
 - ✓ через аппарат обратитесь в производителю аппарата.
 - Если не соблюдено условие 3, то уточните настройки у производителя аппарата.

Поздравляем! Ваше оборудование готово к приему оплаты.

Если в процессе подключения по инструкции что-то пойдет не так, обращайтесь в сервисную службу «ПРИМИ КАРТУ!»: 8 800 700 53 24, psp@inpas.ru.



О СЕРВИСЕ «ПРИМИ КАРТУ!»

Это выгодный и удобный сервис для приема к оплате карт любых платежных систем от официального дистрибутора оборудования Verifone и РАХ в России компании <u>INPAS</u>.

Это эквайринг «З в 1» – комплексный продукт для микро-, малого и среднего бизнеса в РФ.

- 1 Качественное оборудование и сервис
 - Гарантия на оборудование от вендоров: 1 год от Verifone или 3 года от РАХ
 - Безопасность платежей: PCI DSS 3.1, PCI PIN Security 2.0, лицензия ФСБ
 - Удаленная онлайн-поддержка 24х7 по e-mail и телефону
- 2 Выгодные условия эквайринга
 - Фиксированная ставка 2,2% независимо от вида деятельности и объема операций
 - Гарантия подключения без отказа от банка
- 3 Удобное и простое подключение
 - Без визита в банк и необходимости открывать новый расчетный счет
 - Минимальный пакет документов с подписанием по e-mail
 - Ускоренная процедура, которая в совокупности займет от 2 до 5 дней